

# VVVF 一桿式鐵道模型控制器

使用手冊 v1.08 (2023/06/14)

一、簡介

非常感謝您購買三營重工出品之擬真型一桿式鐵道模型控制器。

本產品有簡單上手、小型化、可模擬 VVVF 磁勵音且如遊戲 "**電車 GO**" 一樣能 真實模擬電車駕駛、月台上發車鈴聲,享受真實操控樂趣,讓您對操控電車模型 有全新不同的體驗。



## 二、產品內容

本產品包含:

- 1. 鐵道模型控制器 X1
- 2. 110-240V 輸入 15V 直流輸出之變壓器 X1
- 3. 帶線單音 3.5mm 輸出線 X1
- 4. 分岐器連接線 X1
- 5. 3.5mm 立體聲音效輸出線 X1

產品諮詢維修專線: 時間:10:00~18:00 電話:(02)2678-7921

# 目錄

一、簡介	1
二、產品內容	1
目錄	2
三、功能說明	3
四、如何安裝	3
五、如何駕駛	5
六、如何選擇車輛模式	5
七、如何選擇馬達模式	7
八、如何調整音量(需韌體版本 V1.18 以上)	8
九、如何正確駕駛車輛	8
十、如何評估車速	10
十一、功能詳細說明	11
十二、如何更新韌體(Frimware)	13
十三、如何更新音效	14
十四、如何修改音效	16
十五、相關連結	19
十六、更新歷程	20

# 三、功能說明



# 四、如何安裝

- 1. 請將輸出線連接至您的軌道電源線。
- 2. 請依照下圖指示,分別將線插到控制器後面對應孔位。



☞確認方向開關已在中間位置(以免瞬間車輛暴走)並確認為機器及 USB 線沒 有插在控制器上後,將整流器插到插座上。

☞約一秒鐘內,控制器燈號會亮並發出啟動音效,即完成啟動。

☞若開機後沒有聲音時,請拔掉電源線等待3分鐘後再接插,即可恢復。此為

#### 正常現象。

- 3. 電動轉轍器控制器安裝範例
- KATO 電動轉轍器控制器



#### TOMIX 電動轉轍器控制器



# 五、如何駕駛



## 六、如何選擇車輛模式

車輛模式是控制磁勵音、煞車緩解音、加速度、減速度、極速、喇叭等。
 目前設定的車輛參數共有 20 組(如下表)。

車種對照表(firmware Ver 1.16以後)								
模式	段位	開/關門	車 種	加速	減速	最高速		
0	B9		E233-0、TRTA 10000 系	3.0	5.0	120		
1	(EB)	V	E233-1000 · E233-5000	2.5	5.0	120		
2	ΒQ		E231-500	3.0	4.2	120		
3	DO	V	E231-0	2.5	4.2	120		
4	B.2		209 系	2.5	4.2(4.7)	120		
5	υī	V	E217 更新前	2.0	4.2	120		
6	R6		E217 更新後、E233-3000	2.3	4.2	120		
7	DU	V	E531、E259、E655、E657、TRA TEMU1000	2.0	5.0(5.2)	130		
8	ВĘ		E231-1000	2.3	4.2	130		
9	00	V	885 系、E257、E351-1K	2.0	4.2	130		
10	R/		E351-0 • 253-1K	2.0	4.2	130		
11	04	V	113 系	2.0	4.2	120		
12	ВЗ		京成通勤電車、京急 2100 形 IGBT	3.5	4.2	120		
13	00	V	京成新 AE Skyliner	2.0	4.2(4.0)	160		
14	B.2		TRTA 銀座線 01 系	3.0	5.0	120		
15	02	V	TRTA 千代田 16000 系	3.0	5.0	120		
16	R1		京急 2100 形 GTO(更新前)	3.5	5.0	130		
17		V	E501(更新前)	2.0	4.2	120		
18	N		201 系	2.5	4.2(3.5)	120		
19	IN	V	253 系、381 系	2.0	4.2(3.5)	130		

3. 可透過更新韌體新增或更新車輛模式。

4. 操作示範如下:

Example 1: 模式 2 E231 500 番台 ( B8 )



☞當按 重置 後,聽到叮一聲 ATS 及車輛啟動聲音,即表示成功啟動模式2。

①確定方向開關在"切"的位置
 ②按住按鈕不放
 ③按住按鈕不放

Example 2:模式 13 京成 AE Skyliner (B3+喇叭開關)

☞當按住 開關門鈕 不放並按一下 重置 鈕後,會發出叮一聲。此時再放 開 開開關門鈕 會再發出叮一聲 (共兩聲),即完成啟動。

☞每次重新插電時,並不會保留上一次的車輛模式,需重新設定。

## 七、如何選擇馬達模式

- 1. 馬達模式,是控制行車速度和和速度表關係的參數。
- 2. 選擇正確的馬達模式,可使車輛行駛比例速度等於速度表所指示。
- 3. 若使用電壓較高的馬達模式,則會若車輛行駛得較快,反之亦然。
- 4. 馬達模式調整方式如右:
- ☞ 調整後,會聽到叮一聲 ATS 啟動 音,表示切換成功。

☞若有新式馬達或參數不合的情形, 請透過 三鶯重工 官網反應,已於 未來透過韌體更新增加相對應參 數。

 若需評估目前馬達參數是否正確, 可參考如下節"何評估速度"說明。



	馬達模式對應表					
	馬達型態	對應馬達				
0	KATO 標準	KATO 新式電車如:E233、E259				
1	KATO -20%	KATO 新幹線、KIHA 110、單節電車、GM 無飛輪加裝飛輪、 TEMU1000(加裝飛輪)				
2	ACE / TOMIX	約 KATO -40%,MicroAce、TOMIX、GM 無飛輪				
3	Tomytec	Tomytec 單節				
4	TouchRail New	鐵支路新式小馬達電車 EMU100、TEMU1000(原廠飛輪)				
5	TouchRail New	TEMU1000 無 PWM (常點燈) 需配合 N 檔 次模式使用				
6	KATO D51					
7	KATO +50%	EH-500、舊式電車、起動電壓高者				

6. 可透過下表瞭解各組馬達模式特性。



## 八、如何調整音量(需韌體版本 V1.18 以上)



示範影片 <u>http://youtu.be/wSCGGV-JXiM</u>

☞每次重新插電或重置後,並不會保留上一次音量設定參數,需重新設定。

### 九、如何正確駕駛車輛

下圖為車輛基本運轉方式示意圖:



加速階段:

通常是使用最大加速度以縮短行駛時間(將主控制桿P檔拉底)。

#### 速度限制:

通常是因為彎道或是通過轉轍器處,若車速太快會導致列車出軌,所以設有速度限制,駕駛需於速限標誌前將車速降至速限下。通常會以低於速限 5km/hr 來行駛。

#### 惰行階段:

當車速接近速度限制時,則將主控制器扳到N檔,即惰行,也可稱做慣性滑行。因為摩擦力關係,車速會慢慢降低(愈高速,速度降低愈快,速度愈低則速度降低愈慢)。

#### 減速階段:

當列車接近車站時,就會開始減速。 減速時,依速度和距離決定減速力道。 (請參考煞車力道示意圖。曲線愈陡,表示煞車力道愈大)。



停車時,通常是將主控制桿直接推到 B6 檔位(B7 為常用最大煞車)。 當速度減至一定程度後,再將主控制桿慢慢拉回以降低煞車力道,最後緩緩停在 停止位置上。

若一直使用 B6 檔位將車停止,可從圖上面觀察到,當速度愈低,曲線斜率愈陡, 斜率愈陡即表示煞車力愈大,會造成乘客向前倒。

所以實際上,先用 B6 檔位減掉大部分的速度,當愈接近停止時,就要將控制桿往 N 檔的方向拉,以降低減速力道。



如同我們一般騎車或是開車時,一開始煞車一定踩(扳)比較大力。當快要停止時,就會收煞車,以避免人衝出去,駕駛電車也是一樣的道理。

## 十、如何評估車速

請先準備下列物品及條件:

- 測試條件:六輛編成以下使用一個動力單元,七輛以上會使用2個馬達(其中 一組動力台車會拆掉膠圈)已確保有足夠的牽引力。
- 2. 一個計時器,至少要到小數點一位。
- 3. 以 N Gauge 1/150 為例,在平面路段取出 10 輛 20m 車的長度(即 134 公分), 別在起點及終點做個標記(也可利用軌道節銜接處做參考點)。
- 4. 因冷熱車表現的性能會有差異,所以讓車輛先以一般速度運轉3-5分鐘。
- 開始測試時,讓車速維持在等速或是N檔。
   當車頭處碰到起始點就開始計時,當車頭離開終點時則停止計時。
- 6. 將測得時間 t 秒帶入公式 v = 720 / t , 求得 v 即為速度實際車速 ( km/hr)。
- 7. 可以連測個三次取平均值。



若以時速 60 km 測試,通過時間應為 12 秒,而1 秒內的誤差是可以被接受的。

## 十一、功能詳細說明

#### 1. 主控制器 (Master Controler):

除了方向切換之外所有的運轉操作都由主控制器 (Master Controler)負責。主控制器共有 16 段檔 位,分別是煞車檔9個檔位(緊急煞車 EB 檔及 B8~B1)、N 檔(空檔)及力行(出力)檔 P1~P5。

**P檔**為力行檔(出力),靜止關車門的狀態下打入 任一P檔,車輛會開始加速。檔位(數字)愈大, 則加速度愈快。

因為模擬的是牽引力模式,各力行檔都有其速度 上限。舉例來說,假設 P1 速度上線是 25km/h,

所以當速度在 25km/h 以下時,車輛會加速至 25km/h 並保持在 25km/h,假設 車速高於 25km/h 則會依照惰行減速率慢慢降速至 25km/h,然後保持在 25km/h。P2、P3、P4、P5 以此略推。

檔位	P1	P2	P3	P4	P5				
油中	25	40	60	90	120				
述反 (km/hr)	25	40	60	90	130				
	25	45	75	115	160				

目前設計各檔位的速度上限如下:

☞換句話說,若你想要讓車速維持在時速 60 公里,只要將主控制器排到 P3 檔,即會自動加速或減速至時速 60 公里,並且保持 60 時速公里。

注意:若在靜止狀態下排入任一 P 檔,發出叮咚、叮咚的警告音,是因為車



# 門尚未關閉。須先將檔位排入 B 檔後,按下 開關門/喇叭 鈕後,等門關閉後才可以開車。

B檔為剎車檔,檔位(數字)愈大,煞車力道愈大。因模擬真實運動特性, 所以每一煞車檔於不同速度下減速率也有所不同。如下圖所示,同一 煞車檔,車速愈低減速率愈大(呈2次曲線變)。所以真實世界中,車輛 愈接近停止時,司機員會慢慢收(降低)剎車檔位,以避免乘客不適。



N檔為空檔。若車輛靜止,則會保持靜止,若車輛在行進,則會慢慢地降低 速度(模擬實際車輛惰行)(車輛惰行的減速率會因車種不同而有所不同)。

- Control Contrelation Control Control Control Control Control Control Con
- 3. 速度計 (Speedmeter):

若選擇正確的馬達模式,速度計會顯是真實模擬的車速。關於馬達模式之選擇請參見如何選擇正確馬達模式說明。

- 4. 方向切換開關(Directtion Switch): 方向切換開關是用來控制車輛行走方向的。
- 5. 開關門/喇叭鈕 (Door/Horn):



- (2)於靜止、B檔開門狀態下,若按著不放會有發車音。一旦放開按鈕,則會發出月台廣播及關門音,有如日本真實車長操作的效果。
- (3)於行走中(速度大於0)或靜止、N檔時,可鳴喇叭。
- □ 示內建有數種月台發車鈴聲,在不超過晶片的容量前提下最多20種發車音效。月 台廣播則最多可有10組。每次使用時,程式會自動隨機抓發車音效及月台廣 播來播放。
- ☞喇叭音效也會依車種有所不同。
- ☞每一組車輛參數都有不同的磁勵音(VVVF音)及加速減速特性,愈高加減速 的車種會愈容易駕駛。

# 十二、如何更新韌體(Frimware)

1. 請先確定控制器沒有連接 電源 及 USB 線,以避免 IC 燒毀。



- 2. 將馬達模式設定成模式 0。
- 3. 將燒錄器連接到電腦。
  - ☞此時會聽見叮咚-叮咚偵測到 USB 的聲音。
  - ☞ 連接線有方向性,若無法順利插入,請確定 方向是否正確,以免損毀。
  - ☞ 若一次同時要更新音效及韌體時,請先更新 音效,更新完畢後再更新韌體,以免電腦偵 測不要音效 IC。若已發生偵測不到情形,請拔除所有電線,靜待3分鐘後 即可恢復!
- 4. 下載並執行更新工具程式。
   ☞ <u>http://rm.rp.com.tw/download/RMC\_Tool.zip</u>



5. 啟動更新程式後,操作順序如下:



- 6. 最後,請先移除連接線後才可插上電源,以免損壞。
  - ☞ 若無法燒錄, 請檢查:
  - 1. 電腦、燒錄器、控制器的連接順序是否正確。
  - 2. 燒錄器是否正確連接至電腦。
  - 3. 燒錄器是否正確連接至控制器。
  - 4. 控制器的馬達模式是否轉至模式0。

# 十三、如何更新音效

- 1. 因為音效模組關係,只能使用 Win7 或以前的作業系統更新。
- 2. 首先你必須準備一條 Mini USB 線。
- 3. 下載並安裝音效燒錄程式。
  - http://rm.rp.com.tw/download/WTW588D.zip

準備好要更新的音效檔。

☞請由三鶯重工網站 下載更新音效檔(<u>http://rm.rp.com.tw</u>)

☞有時可能發生更音完音效後,沒有聲音。此時請拔掉所有電線,靜待2分 鐘後再接電即可恢復!

4. 確定控制器沒有連接電源線及燒錄器的情形下,將 USB 線插入音效更新埠。





5. 安裝完畢後啟動 WTW588D 程式後,操作步驟如下:

① 連線後點選 Connect 。 ♥ WI588D_Downloader Fle(E About(A) Chip Setting Flashsize: 8 Mbit ▼ SetFlash Connect Dis-Con File Load: Load: Erase Blank Program Verify Read OneKey Download Loading HID Device to default ok Connect to USB Device OK	② 選擇 32 Mbit, 然後點選 SetFlash。          * W1588D_Downloader         Fle(F) About(A)         Chip Setting         Flashsize:         32 Mbit         SetFlash         Connect Dis-Con         File         Load         Buffered size:         CheckSum:         Erase         Blank         Program         Verify         Read         OneKey Download         Loading HID Device to default ok         Connect to USB Device OK         Connect to USB Device OK
③ 點選 Load 以選擇要更新的檔案。	④ 點選 OnKey DownLoad 。 ● WISBED_Downloader Fle(F) About(A) Chip Setting Flashsize: 32 Mbit ● SetFlash Connect Dis-Con File Load: C:\RailModelControler_Mark1_Version OC Load Buffered size: h442.644531 KB CheckSum: 0x6D21170 Erase Blank Program Verify Read OneKey Download Loading HID Device to default ok Connect to USB Device OK C:\RailModelControler_Mark1_Version 00000000001.winproj FileSize(Byte):1477268->FlashSize(Mbit):11.270660 ReadFile OK Buffer checksum:0x6D21170 Set Flash OK
⑤ 點選 OK 已開始更新。 ● WI5980 Downloader Flefer About(A) Chip Setting Flashsize: 32 Mbit SetFlash Connect Dis-Con File Load: C:\RailModelControler_Mark1_Version OC Load Buffered Auto Flash	⑥ 約 3 分後出現 Verify pass 即更新完成。 ♥ WI588D_Downloader Flee About(A) Chip Setting Flashsize: 32 Mbit ▼ SetFlash Connect Dis=Con File Load: C:\RailModelControler_Mark1_Version OC Load Buffered size: [1442.644531 KB CheckSum: 0x6D21170 Erase Blank Program Verify Read OneKey Download Set Flash OK Disable write protection ErasingPlease wait program done Verify pass Verify pass

## 十四、如何修改音效

- 1. 請至官網先下載音效樣版檔,並解壓縮儲存在C:\。
  - ☞ 目錄若沒有如: C:\RailModelControler\_Mark1\_Version 0000000001.winproj 一樣,將無法產生目標檔案。
- 2. 樣版檔之壓縮檔中,附有音效對應表(RMC\_M1\_SE\_temp\_V1.pdf)。此檔記錄 了樣版檔中個編號音效對應的名稱,如下:

	0	ATS Start + E233 Start		50	209 Door OP		100	
S	1	ATS Start + E231 Start		51	209 Door CL	P	101	
	2	ATS Start + 209 Start		52	253 Door OP	L	102	
	3	ATS Start + 201 Start		53	253 Door CL	A	103	
1	4	ATS Start + GINA01 Start		54	205 Door OP	T	104	
A	5			55	205 Door CL	F	105	
K [	6			56	G01 Door OP	0	106	
1	7			57	G01 Door CL	R	107	
[	8		D	58		M	108	
	9		0	59		23945	109	
	10	E233 CP Start	0	60			110	
[	11	E231 CP Start	R	61		1 [	111	
[	12	209 CP Start		62		1 [	112	
	13	201 CP Start	1 1	63			113	
C	14	GINA01 CP Start	1 1	64			114	
P	15			65			115	
	16			66			116	
Ī	17		1 1	67		M	117	
Ì	18			68	1	E	118	
Ī	19		1	69		L	119	
	20	E233 CP End		70	Horn Start	0	120	
t	21	E231 CP End		71	Horn End	D	121	
c	22	209 CP End		72	E259、E257 電子警笛	Y	122	
P	23	201 CP End	H	73	E351		123	
°	24	GINA01 CP END	0	74	113		124	
E	25		R	75	AE電子警笛		125	
Ν	26		N	76			126	
D	27			77			127	
22121	28			78		1	128	
Ī	29		1	79			129	
p	30	E233 Breaki Kajo		80	(BG0)Air Spring1			
I I	31	209 Breaki Kajo	1 1	81	(BG1)Air Spring2			
c	32	253 Breaki Kajo	1 1	82	(BG3)181 Moto			
8	33	201 Breaki Kajo		83				
k	34	GINA01 Breaki Kaio	в	84				
а 1	35	E231 Breaki Kajo	G	85				
ĸ	36			86				
8	37	1940 - E	1 1	87				
1	38		1 1	88				
0	39			89				
	40	E231 Rub H		90	Start Break			
ľ	41	E231 BK Stoping		91	Start GO			
B	42	in the stopping	11	92	ATC			
T	43		1	93	Din Don(Door not close)			
e	44			94	and boundary that elogy			
	45	1	MISC	05				
1.	45	1	1 1	06				
k -	40	1	1 1	20	- F			
K i	47	1 1	1	417				
i	47		1 1	97	-			

RMC M1 Sound Effect V1

- ☞ 可依查詢想替換的音效之編號,於編輯軟體中更換對應編號音效。
- ☞ 編號 100~109(月台自動廣播)及110~129,(發車音樂、鈴聲)每次會自動隨機播放。100~129一定都要有資料,音效若不足,可以重複沒關係。
   ☞ 對應表中,無對應音效之編號(例如:NO5~9),都少需至少有一個音效項目(例如:Silent.wav),以免無法正確發出聲音。
- 3. 下載、安裝並啟動 WTW588D 軟體。

A. 啟動後請開啟
 C:\RailModelControler\_Mark1\_Version 0000000001.winproj 的樣版檔。

WIW588D VoiceChip V-B       File View Mode Operation Iool Help       Image: Constraint of the second s			<
1		Equation No. : 0 💌 🚊 Flash : 32M 💌	
No. Wav/MP3/WMA Sampling 管詞①:	RailModelC RailModelC RailModelC Mark1	?x       Controler_Mark1_Version 0000000001 winprojoornd       Introler_Mark1_Version 00000000001 winproj       _Version 00000000001 winproj	
網路上的芳鄉	檔名(N): 檔案類型(I):	RailModelControler_Mark1_Version 000000000 ▼ 開啓② Project Files(*.winproj) ▼ 取消 □ 以唯讀方式開啓 (E)	
Sound Length		Flash Used	11.

5. 軟體各區功能說明如下:

🍿 Rai	lModelControler_Mai	rk1_Version 0	0000000	001.winp	oroj - WT5881	D Voice	Chip 7	-В		
File 1	liew <u>M</u> ode Operation	<u>T</u> ool <u>H</u> elp								
				1	の豆	六万 幺	巨型	ŧ.		动内灾回
100		20 20			U F	XXN	用り	元	9 A	双内谷四
-							~			
(1)	淮借回									
U	华佣皿						Equation	on Ma	0 🗾	- Fash : 32M -
10000	and a second second								0	
No.	Wav/MF3/WMA	Sampling rate	Bit	Track	Time		No.	Туре		
001	113_kataki.wav	16000 Hz	16 Bit	MONO	203 ms		001	SOUND	3 1	
002	113_Lo.p.wav	16000 Hz	16 Bit	MONO	25 ms		002	SILENCE	4	30. The second sec
003	201_breaki.wav	12000 Hz	16 Bit	MONO	1108 ms		003	SOUND	5 /	
004	201_comp_end.wav	16000 Hz	16 Bit	MONO	1191 ms		004	SOUND	6 🛃	
005	201_compLoop.wav	16000 Hz	16 Bit	MONO	1254 ms		005	SOUND	7	
006	205_doorCL.wav	16000 Hz	16 Bit	MONO	4046 ms		006	SOUND	8 🗾 🗸	
007	205_doorOP.wav	16000 Hz	16 Bit	MONO	2695 ms		007	SOUND	EZ35_CP_5tart.	wav
008	209_breaki_kaijo.wav	16000 Hz	16 Bit	MONO	2863 ms		008	SOUND	E233_CP_loop.v	wav
009	209_comp.wav	22000 Hz	16 Bit	MONO	3129 ms		009	SOUND	E233_CP_loop.v	wav
010	209_compLoop.wav	14000	16 Bit	MONO	2492 ms		010	SOUND	E233_CP_loop.v	way
011	209_doorOP.wav	14000	ad ba	MONO	3040 ms		011	SOUND	E233_CP_loop.v	way
012	253_breaki_kaijo.wav	16000 1 =		MONO	2957 ms		012	SOUND	E233_CP_loop.v	Nav
013	253_door_CL.wav	16000 H 💵	elete	MONO	3991 ms		013	SOUND	E233_CP_loop.v	way
014	253_door_OP.wav	16009 H Er	npty	MONO	2990 ms		014	SOUND	E233 CP loop (	Maw (
015	20090326111238_5	2700 H		MONO	635 ms		015	SOUND	I Insert 🕨	WAV/MP3/WMA
016	20090330100043_E	22000 H Pl	ay 📗	MONO	1942 ms		016	SOUND	Delete	
017	20090330100043	16000 Hz	16.80	MONO	1172 ms		017	SOUND	Empty	<u>1</u> 0ms
018	20120413103837_2	16000 Hz	16 Bit	MONO	3096 ms		018	SOUND	1 Embra	<u>2</u> 0ms
019				E3 -	- 474		019	2QUND	the start	25100
02(	2) 迮 偭 临	IN R	ゲ宿	1 133	コ助ぼ↓		020	5) 官	XXIAZ	
02:		-13 32	~/13		- 200			<u> </u>		Tooms
022	A05_ATC.wav	12000 Hz	16 Bit	MONO	519 ms				好過	思う ない 日本
023	ATS_Bell.wav	22000 Hz	16 Bit	MONO	2535 ms				1又/月	Definition we li
024	ATS_Loop.wav	10000 Hz	16 Bit	MONO	513 ms	-			100000000000000000000000000000000000000	
025	E231_break_kaijyo	22000 Hz	16 Bit	MONO	2200 ms		-			User Defined Silence
						-				
			0	DH					-	
			(	5)1中	田谷		-	10000	-	
129847	msec. total		9			10			32.99 9	6 flash used

☞ 在準備區的資料,會占用儲存容量。右側內容區的音效,不論重複出現幾次, 都不會增加儲存容量。

6. 更換範例:



- ☞ 範例中,若原先的音效檔在其他音效編號中已無使用,可將其從準備區移除以 節省儲存空間。
- ③ 若將某一音效從準備區刪除,有所參照該項目之內容的項目會自動被移除。

☞ 在準備區按滑鼠右鍵,出現功能表:

Load : 載入音效

Delete : 刪除選取之音效(效果同鍵盤 Delete )

Empty : 清空準備區 (請謹慎使用, 無法 Undo)

Play : 播放選取音效

☞ 在內容區按滑鼠右鍵,出現功能表:
 Insert : 插入功能,分別有
 ⑦WAV/MP3/WMA: 插入音效檔
 ⑧10ms...: 插入 10 ms ~ 300 ms 的靜音
 ⑨User Def...: 插入自訂長度的靜音
 Delete : 刪除選取之音效(效果同鍵盤 Delete )
 Empty : 清空內容區(請謹慎使用,無法 Undo)
 Play : 播放選取處向下所有的音效

Load Delete Empty Play



- ☞ 因為晶片只支援取樣頻率至 22,000 Hz , 若音效高於 22,000 Hz, 建議先用其 他軟體先重新取樣,以避免由編輯軟體強制取樣,破壞音質。(但為了避免不明 異常狀況,建議音效取樣頻率在 16000Hz 為佳)
- ☞ 若取樣頻率愈低,所佔空間愈小,便能存放更多音效。
- ☞ 音效檔取樣頻率建議用雙數的頻率,例如:8K、10K、22K,不要使用 奇數如: 9K、11K的取樣頻率,以避免效果不良。
- 7. 產生目標檔後,可按 F5 鍵 進行下載 (請參閱:如何更新音效一節)。

## 十五、相關連結

- ☆ 最新韌體、音效檔案、音效樣版請參閱網站:http://rm.rp.com.tw
- ☆ 功能簡介:http://rm.rp.com.tw/download/Intro-CT.pdf
- ☆ 快速手冊:http://rm.rp.com.tw/download/QuickGuide-CT.pdf
- ☆ 使用手冊:http://rm.rp.com.tw/download/UserGuide-CT.pdf
- ☆ 配件表:http://rm.rp.com.tw/download/Intro-CT.pdf
- ☆ 韌體更新工具:http://rm.rp.com.tw/download/RMC\_Tool.zip
- ☆ 音效編輯燒錄工具:http://rm.rp.com.tw/download/WTW588D.zip
- ☆ Facebook http://www.facebook.com/SYHeavyIndustry
- ☆ 任何訂購或技術問題:http://rm.rp.com.tw/ContactUsTW.asp



# 十六、更新歷程

日期	版本	描述
2013/6/26	V 1.01	修正錯字。
2013/6/28	V 1.02	加強說明喇叭按鈕功用及馬達模式功能。
2014/2/23	V 1.03	增加轉轍器安裝說明、音效更新時會發生的異常狀況排除、自製音效說明
		等。
2014/6/29	V 1.04	如何正確駕駛車輛
2014/07/06	V1.05	新增八、如何調整音量及九、如何駕駛兩節
2014/07/15	V1.06	P6、P8 增加提示說明。
2014/07/23	V1.07	修正 P4 沒有音效說明