三鶯重工 (サン イン)
http://rm.rp.com.tw

OHC-PC01 ソフトウェアのインストール手順
OHC-PC01 軟體安裝說明
OHC-PC01 Software Installation Guide

Ver 1.0

A http://rm.rp.com.tw/download/Bve plug-in.zip (Scan QR Code to download)

★ Special Thanks Takuya ITOH (Rock_On) for making the this Bve device plug-in !

B

C



D



日本語

■ 最新のニュース、情報を入手するには、当社のウェブサイトをご覧ください。

1. ジョイスティックとコンピュータを接続してください。
2. Bveデバイスプラグイン(**A**)をダウンロードし、**SanYingInput.dll**を C:¥Program Files¥mackoy¥BveTs5¥**Input Devices** ディレクトリに解凍します。(C:¥Program Files¥mackoy¥BveTs5¥ はインストールディレクトリによって異なります)
3. Bveを起動して、"**シナリオの選択**"を最初にキャンセルしてください。マウスの右ボタンをクリックし、**B**"**設定**"と**C**"**入力デバイス**"をクリックしてください。
4. **C** **SangYingInput** を選択してチェックし、**Properties...** ボタンをクリックします。
5. **D** **Generic USB Joystick** を選択し、**Switches** の機能をクリックし、ジョイスティックのボタンを押して割り当てます。
6. **Save and close** ボタンをクリックして設定を保存します。
7. 終了するには **OK** ボタンをクリックしてください。

Bve trainsim
http://bvets.net/

English

■ Please visit our website to obtain the latest news, information and technical support.

1.Please connect joystick to computer.
2.Download Bve Device plug-in (A)and extract "**SanYingInput.dll**" to C:\Program Files\mackoy\BveTs5**Input Devices** directory. ("C:\Program Files\mackoy\BveTs5\" depends on your install directory.)
3.Start up Bve and cancel "**Select scenario**" first, then Right click mouse B and click "**Preference**" **and** C "**InputDevice**".
4.C Select and check "**SangYingInput**" ,then click "**Properties...**" button.
5.D Select **Generic USB Joystick** ,then click the "**Switches"** function what you want and pressing the joystick button to assign .
6.Click "**Save and close**" button to save setting.
7.Click "**OK**" button to exit.

Bve trainsim
http://bvets.net/

中文

■ 請瀏覽三鶯重工官方網站以獲得最新訊息、資訊及技術支援。

1.請先將搖桿和電腦連接。
2.下載專用 Bve plug-in (A)並將 **SanYingInput.dll** 解壓縮至 C:\Program Files\mackoy\BveTs5**Input Devices** 下。（路徑 C:\Program Files\mackoy\BveTs5\ 會因為安裝路徑不同而有所不同）
3. 啟動Bve程式後先取消**選擇線路**，並點選滑鼠右鍵 B 選取 **Preference及** C **InputDevice**。
4. C 選取並勾選 **SangYingInput** ，再點選下方的 **Properties...** 按鈕。
5. D 選取**Generic USB Joystick**，再點選 **Switches**的功能並按下搖桿按鈕以指定對應。
6. 點選 **Save and close** 以儲存設定。
7. 點選 **OK** 離開設定。

Bve trainsim
http://bvets.net/